


- einstellbare Aufrollgeschwindigkeit
- einstellbare Überdruckfunktion
- *adjustable roll-up speed*
- *adjustable over pressure function*



- Einstellung der Aufrollgeschwindigkeit  
Gewindestift (am Handhebel) hereindrehen  
=> langsamer
- Einstellung der Überdruckfunktion  
Gewindestift (am Ende des Gehäuses)  
hereindrehen => höherer Hydraulikdruck
- *Adjustment of the rewind speed*  
*Screw in the set screw (at the hand lever)*  
*=> slower*
- *Adjustment of the over pressure function*  
*Screw in the set screw (at the end of the housing)*  
*=> higher hydraulic pressure*

### Schaltbild / Circuit diagram

- Kolben im Steuerventil offen, kein Druckaufbau / *Piston in control unit open, no pressure build-up*
- Kolben im Steuerventil zu, Druckaufbau, Ölstrom treibt Motor an / *Piston in control unit closed, pressure build-up, oil flow drives hydraulic motor*

