


- einstellbare Aufrollgeschwindigkeit
- einstellbare Überdruckfunktion
- *adjustable roll-up speed*
- *adjustable over pressure function*



- Einstellung der Aufrollgeschwindigkeit
Gewindestift (am Handhebel) hereindrehen => langsamer
- Einstellung der Überdruckfunktion
Gewindestift (am Ende des Gehäuses) hereindrehen => höherer Hydraulikdruck
- *Adjustment of the rewind speed*
Screw in the set screw (at the hand lever) => slower
- *Adjustment of the over pressure function*
Screw in the set screw (at the end of the housing) => higher hydraulic pressure

Schaltbild / Circuit diagram

- █ Kolben im Steuerventil offen, kein Druckaufbau / *Piston in control unit open, no pressure build-up*
- █ Kolben im Steuerventil zu, Druckaufbau, Ölstrom treibt Motor an / *Piston in control unit closed, pressure build-up, oil flow drives hydraulic motor*

